ATMA

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: BP 864

Casa vendedora .....Fecha.....

Localidad.....Provincia.....

NEW SAN S. A. garantiza este producto de uso doméstico, por el término de 12 meses a partir de la fecha de compra, incluyendo dentro de este período el plazo legal de 3 meses, presentando este certificado de garantía y la factura fiscal original dentro del plazo antes mencionado.

Esta garantía cubre todo defecto o falla de fabricación que pudiera producirse en el aparato y es válida únicamente en la República Argentina.

NEW SAN S. A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias de este equipo deberán hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación, indicaciones y consejos que se formulan en el Manual de Instrucciones que forma parte de esta garantía.

La presente Garantía dejará de tener validez cuando:

a- La etiqueta de identificación y/o número de serie hubiera sido dañado, alterado o quitado.

b- La operación y/o instalación no hubiera sido efectuada cumpliendo estrictamente las indicaciones del manual de instrucciones.

c- Hayan intervenido personas ajenas al Servicio Técnico de la Firma.

d- No se presente la factura fiscal de compra, o la misma tuviera enmiendas y / o faltare la fecha de compra.

e- Se verifique que los daños fueron causados por cualquier factor ajeno al uso normal del aparato.

f- Se verifique que los daños fueron causados por deficiencias en la instalación eléctrica o por fluctuaciones en la tensión de alimentación originadas por las compañías de distribución eléctrica.

g- Se verifique que los daños fueron causados por fenómenos atmosféricos tales como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas.

h- Se verifique que los daños se hayan producido por el transporte después de la compra, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

En caso de falla del equipo, el consumidor podrá elegir el lugar más conveniente para la reparación, indicados en listado adjunto, listado que forma parte de esta garantía. Cuando el examen realizado por nuestro Personal Técnico Autorizado sobre el producto y la documentación pertinente, determine que rigen los términos de la garantía, el mismo será reparado sin cargo. El tiempo máximo de reparación será de 30 días hábiles; de no contarse con el repuesto, el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas de importación de partes.

En el caso que NEW SAN S.A. o alguno de los Servicios Técnicos Oficiales determine la necesidad de trasladar el producto a taller, los gastos de flete, seguro o cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo correrán por cuenta del otorgante de la garantía como lo disponen las leyes 24.240 y 24.999.

La instalación para su correcto funcionamiento será por cuenta del consumidor.

Esta garantía no cubre defectos o fallas ocasionadas por deficiencias en la instalación del equipo.

NEW SAN S.A. S. A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

Importa, distribuye y garantiza :
NEW SAN S. A.
Roque Pérez 3650 C1430FBX Capital Federal
Centro de Servicios, venta de repuestos y accesorios
Roque Pérez 3656 C1430FBX Cap. Federal. (011) 4545-5005 / 4546-5005
www.atma.com.ar

ATMA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA DE PIE
BP 864

230V. ~ 50Hz.
250W.

DESCRIPCION DE PARTES

1- Botón expulsor
2- Interruptor ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) y selector de velocidad
3- Carcasa del motor
4- Batidores
5- Recipiente
6- Turbo
7- Botón del seguro
8- Botón traba soporte
9- Pie



Accesorios amasadores

PRECAUCIONES

I.- No sumerja el cuerpo de la batidora en agua u otros líquidos.
2.- Asegúrese que la tensión de línea se corresponda con la indicada en la unidad.
3.- Siempre verifique que la batidora se encuentre desenchufada antes de proceder a colocar o retirar los accesorios batidores o amasadores.
4.- No deje la batidora enchufada cuando no la utilice.
5.- Antes de conectar la unidad a la red de alimentación asegúrese que el interruptor de encendido se encuentre en la posición “0”.
6.- Siempre apague la batidora antes de desenchufar. Nunca tire del cable.
7.- Preste atención si va a utilizar la batidora cerca de algún niño. Tampoco permita que sea utilizada por niños o personas con alguna discapacidad.
8.- No utilice la batidora en mesadas húmedas, si sus manos están mojadas, con los pies mojados o si el aparato no está seco.
9.- Si se ha deteriorado la carcaza, o si el cable de alimentación estuviera dañado, lleve la unidad completa a un Servicio Técnico Autorizado o a una persona calificada para su reparación. No intente arreglarlo usted mismo.
10.- Nunca haga funcionar la batidora sin carga, solo hágala funcionar cuando sus accesorios se encuentren dentro de un bol que contenga los elementos a batir o amasar.
11.- No deje la batidora expuesta a humedad excesiva, salpicaduras, hornallas, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Cómo colocar los accesorios batidores y amasadores:

Sosteniendo la batidora coloque los batidores de a uno por vez empujando suavemente hasta que traben. Tenga en cuenta que el accesorio que tiene el engranaje dentado debe colocarse, del lado del engranaje ubicado en el cabezal. Este engranaje hará que gire el bol durante el funcionamiento de la batidora.

Coloque la batidora en el soporte posicionando primero la muesca ubicada en la parte frontal de la batidora en la guía saliente del soporte, luego baje la parte posterior de la batidora hasta que quede retenida por el seguro.

Para levantar el soporte proceda de la siguiente manera: Presione lel botón traba-soporte y levante suavemente el soporte hasta que trabe.

Coloque el bol sobre la base del pie y baje suavemente el cabezal. Una vez que los accesorios se encuentren dentro del bol enchufe la batidora.

Con el selector de velocidad seleccione la velocidad adecuada para la mezcla. La velocidad puede variarse aún estando la batidora en movimiento.

Para levantar el cabezal proceda de la siguiente manera:

1- Apage la batidora antes de retirar los accesorios batidores o amasadores de la mezcla.
2- Presione el boton traba-soporte y levante suavemente la batidora de la manija.

Para sacar los accesorios de la batidora es necesario desconectar el cable de la alimentación, luego presione el botón eyector hasta liberar los batidores.

La batidora puede utilizarse en forma manual retirándola del cabezal. Puede ser utilizada de esta manera para amasar masas pesadas. Coloque el recipiente fuera de la base y mueva los amasadores en la mezcla para asegurar un batido parejo..

Para liberar la batidora del pie presione el botón del seguro ubicado en la parte posterior del pie y levante la batidora de la manija.

Velocidad 1-2: *Para mezclar ingredientes secos con líquidos, vegetales, mezclar salsas, mezclar claras y cremas con otras mezclas.*

Velocidad 3-4: *Para mezclar preparados para tortas, budines o pastas. Para el uso de los amasadores al mezclar la masa o mezclas más densas que la de las tortas. Para mezclar crema y azúcar.*

Velocidad 5: *Para batir cremas, leche en polvo, claras o huevos completos. Para mezclar masas pesadas.*

Después de 5 minutos de uso continuo, déjela descansar unos minutos antes del siguiente uso. No la deje funcionando durante más de 10 minutos seguidos. La batidora viene lubricada de fábrica y no requiere lubricación adicional.

LIMPIEZA

Lave los accesorios con agua caliente y jabón, detergente o en lavavajillas.

Para limpiar el cuerpo de la batidora solamente utilice un trapo húmedo. Nunca utilice elementos abrasivos

NO SUMERJA LA BATIDORA EN AGUA.

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Cap. Fed.	Capital Federal	4832-6075	CIRVE	J.L.Borges 2290
	Capital Federal	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598
	Capital Federal	4502-6201	Electrónica PSI	Av. F Beiró 4215
	Capital Federal	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650
	Capital Federal	4522-7565	C.E.S.	Juramento 4838
	Capital Federal	4644-2997	Hi San Servicio Tecnico	Av. Rivadavia 10571
	Capital Federal	4776-3639	Tel-Sel	Paraguay 4665
	Capital Federal	4638-3854	Tecnicolor	Av. F.F. de la Cruz 6483
Gran Bs. As.	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	calle 149 Nº 1440
	Caseros	4759-2764	Logi-K	Avenida Mitre 4782
	Escobar	4717-5313	JMB	Servicio a domicilio
	Ezeiza	4925-5544	Setinel	Paso de la Patria 601
	Florencio Varela	4255-5854	Casa Torres SA	Av San Martin 824
	General Rodriguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	Laferrere	4457-8786	Auditel	Olegario Andrade 6117
	Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639
	Lomas de Zamora	4292-3962	Serinel	H. Irigoyen 8201
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martinez	4717-5313	JMB	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-4821073	Servotronic Merlo	Juncal 486
	Merlo	0220-4837177	Argentrónica	Monteverde 2175
	Moreno	0237-4639500	Argentrónica	Bartolomé Mitre 2779 LOC.2
	Morón	4483-3664	Electrotel	Alte. Brown 746
	Morón	4628-1587	Argentrónica	Crisologo Larralde 1053
	Morón	4627-3679	Argentronica	J.M. de Rosas 658 Loc.1002
	Pacheco	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio
	Pilar	02322-430443	GB electronica	Rivadavia 998
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Octubre 2901
	Rafael Castillo	4697-9009	Setinel	Av. Carlos Casares 547
	Ramos Mejia	4656-1789	CIRVE	Avenida de Mayo 399
	S.Fernando/S.Martin	4744-0239	M.P.	Gral. Pinto 1252
	San Fernando	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av. Pte. Perón 435
	San F. Solano	6341-6183	Centro Técnico SV	Calle 897 Nº 4238
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4664-4131	Servotronic	Belgrano 999
	Sarandi	4204-3126	Ciders TV	Av. Mitre 2919
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic	J. Hernandez 3101
	Wilde	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
Buenos Aires	Arrecifes	02478-454884	Servi Hogar Oscar	Av. Dardo Rocha 646
	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
	Bahía Blanca	0291-452-3437	Electronica Damato	Donado 540
	Campana	03489-427244	Promoven S.H.	Av. Bailbin 817
	Coronel Pringles	02922-42245	Service Pringles	San Martin 780
	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
	Chascomus	02241-425974	Ciuci Gustavo Jose	Machado 60
	Chivilcoy	02346-424129	Fa-Ma	Coronel Suarez 109
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
	General Villegas	03388-420156	Gustavo Colangelo	Rivadavia 584
	La Plata	0221-4516021	Datos e hijo	calle 68 - 1532
	Las Flores	02244-453233	Sonimac	Leandro N.Alem 484
	Lincoln	02355-421816	Electronica Lincoln	Avenida 25 de Mayo 298
	Lobos	02227-421748	J.C. Castelao	Suipacha 344
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-4738855	FM service	Belgrano 4477
	Mariano Acosta	0220-499-2492	Electrónica Eder TV	Superí 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	calle 16 Nº 1100
	Necochea	02262-426134	Electrónica Camejo	calle 63 Nº 1745
	Pergamino	02477-422500	Alesso service	Echeverría 920
	Pergamino	02477-421177	ACV sistemas	Dr. Alen 758
	San Nicolás	03461-428955	Servi Hogar Oscar	Av.Luis Viale 362
	San Pedro	03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699
	Tandil	02293-445286	José Luis Frijón	9 de Julio 150
	Zárate	03487-427353	Electrónica Spinozzi	Ituzaingo 1030
Catamarca	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martin 225
Córdoba	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	M. Garcia 944
	Córdoba	0351-4234345	Servicor	25 de Mayo790
	Córdoba	0351-4658131	Servicor	Av. F. Aerea Argentina 1979B
	Córdoba	0351-422-2513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
	Las Varillas	03533-420195	Centec	Tucumán 129
	Rio Ceballos	03543-450897	Audiocentro	Remedios de Escalada 236
	Villa Allende	03543-431236	Audiocentro	Elpidio Gonzalez 101
	Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381
	Villa Maria	0353-452-3466	Video centro	San Juan 1799
Corrientes	Corrientes	03783-44-1010	Electrónica San Javier	Cosquin y P.Crespo L 10
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	España 325
Chaco	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 412
	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320
Jujuy	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Párroco Marshke 528
Mendoza	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Entre Rios 345
	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	Juan B. Justo 595
Neuquen	S. M. de Los Andes	02972-425155	Zener Electrónica	Elordi 614
Salta	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrig.	Urquiza 16
Santa Fe	Rosario	0341-4217700	Electrotel	Maipu 828
	Rosario	0341-4645466	Service Italia	Corrientes 3490
	Santa Fé	0342-4533563	Litoral Service	9 de Julio 2785
	Venado Tuerto	03462-463548	Electrónica Degiovanini	H. Irigoyen 1289
	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar sh	H. Irigoyen 1512
Sgo. del Estero	Sgo. del Estero	0385-4219989	Electrovision	Alvarado 99
T. del Fuego	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucumán	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
	Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1338
	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en www.atma.com.ar

02/2005